


● 使用方法



● 設定手順

NS5000Driver.EXEを右クリックでプロパティを開き

互換モードをチェックしWindows7を選択

管理者としてこのプログラムを実行するにチェックを入れます。